

# MONTÁŽNÍ NÁVOD

PRO SESTAVENÍ STAVEBNÍHO POUZDRA DO ZDI

## SESTAVENÍ STAVEBNÍHO POUZDRA JAP

1



Zkontrolujte dodaný rozměr a typ

2



Přečtěte si návod a zkontrolujte úplnost dodávky

3



Vložte kolejničky s nadpražím do horní části pouzdra

4



Ohněte patky distančních vzpěr

5



Do nadpraží zasuňte stojinu

6



Ohněte jazýčky stojiny, aby došlo k zajištění

7



Ohnuté distanční vzpěry zasunout do prolisů

8



Ze dna pouzdra ohněte 4 kotevní patky

9




Sestavené pouzdro připravené k osazení do stavebního otvoru

## ZABUDOVÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA JAP (varianta A)



Připravený stavební otvor



Vložte stavební pouzdro do stavebního otvoru



Usaďte pouzdro dle „vágrysu“



Vyvažte stavební pouzdro horizontálně a vertikálně



Ukotvěte stavební pouzdro do podlahy



Zapěněné pouzdro ve stavebním otvoru

## ZABUDOVÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA JAP (varianta B)




Příprava plochy



Postavené a vyvážené pouzdro



Ukotvěte stavební pouzdro do podlahy



Založte si příčku



Stavba příčky



Zazděné stavební pouzdro v příčce  
(Pozor - nad pouzdrům musí být překlad)